



**Noordman**  
Vloer- & Raambekleding

## Reiniging - Duette® - en Plissé Shades

De stof van zowel Luxaflex® Duette® als Luxaflex® Plissé Shades is niet van de bovenbak en onderbak te scheiden. Ter voorkoming van grondige vervuiling kunt u de Duette® en Plissé stof regelmatig afstoffen met een plumeau of met een handstofzuiger op een lage stand.

Bij vlekken is het advies deze zo snel mogelijk met een zachte spons en lauwwarm water met eventueel een niet synthetisch wasmiddel af te nemen.

**Let op!** Duette®- en Plissé-stoffen welke zijn voorzien van een gemetalliseerde achterzijde dient u niet met water af te nemen omdat hierdoor de gemetalliseerde laag aangetast kan worden.

Voor het reinigen van het gehele product is het mogelijk om niet gemetalliseerde Plissé-stof, Plissé voorzien van coating en Duette® stoffen, met uitzondering van de black-out versie, met onderlat in een bad onder te dompelen. U dient wel de stalen verzwaringslat uit de onderlat te halen door het kunststof eindkapje uit de onderlat te verwijderen.

Handel als volgt:

Vul een bak, bad of bassin met lauwwarm water (30 °C) en voeg een schepje of dopje niet synthetisch wasmiddel toe. Leg de stof in het water en houd de bovenbak boven water. (Geldt alleen voor gemotoriseerde modellen.) Door de plooien niet als bundel in het water te houden, maar deze te openen, zal het reinigingsresultaat verbeteren. Voorkom het kreuken of vervormen van de stof en de plooien. Bij vlekken kunt u met een zachte spons of kwast de stof afnemen. Laat de stof niet langer dan twee uur in het water staan.

Hang de stof boven het bad volledig uit (kantel hierbij de stof zodat de boven- en onderbak rechtop staan) en spuit deze voorzichtig aan voor- en achterzijde schoon zodat vuil en zeepresten van de stof verdwenen zijn.

Trek de stof voorzichtig op en zorg dat de plooien op de juiste wijze vouwen.

Als de bundel stof geheel samengevouwen is, druk dan met beide handen boven- en onderlat nog eens extra samen. Hierdoor kunt u zoveel mogelijk water uit de stof knijpen.

Monteer nu de Duette® Shade of het Plissé Shade weer in de montagesteunen en laat de stof geheel uitzakken. Eventuele vlekjes of restvuil kunt u nogmaals trachten te verwijderen met een lichtvochtige zachte spons. Trek vervolgens de stof op tot ±300 mm onder de bovenbak.

Trek de stof ieder uur eenmaal op en laat het vervolgens uithangen en trek het wederom op tot 300mm onder de bovenbak. Herhaal deze cyclus totdat de stof droog is. Indien het gordijn breder is dan het bad dat u ter beschikking staat, kunt u de stof met een zachte spons afnemen of deze laten reinigen bij een professioneel reinigingsbedrijf, welke beschikt over een bassin eventueel met ultra-sonic reinigingstechniek



**Noordman**  
Vloer- & Raambekleding

## Reiniging - Horizontale Jaloezieën

Jaloezieën zijn gemakkelijk te reinigen door allereerst de lamellen te sluiten en vervolgens met een plumeau, zacht harige kwast of een zachte doek stof af te nemen. Wanneer de lamellen erg vuil zijn, kunt u deze het best afnemen met een vochtige doek.

Ook kunt u gebruik maken van een stofzuiger op de laagste stand. Grotere oppervlakken kunt u ook zachtjes schoonspuiten en daarna goed laten drogen. Let op: Wanneer de stalen bovenbak van de jaloezie niet goed droog is, bestaat de kans dat deze gaat roesten.

Uiteraard kunt u de jaloezieën ook grondig laten reinigen door een professioneel reinigingsbedrijf, dat beschikt over een ultrasone reinigingstechniek.

Bovenstaand advies is met zorg opgesteld. Niettemin kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de resultaten van de reiniging.

## Reiniging - Houten Jaloezieën

In de meeste gevallen volstaat het om de jaloezie regelmatig schoon te maken met een plumeau of stofzuiger op de laagste stand om uw jaloezie schoon te houden. Vlekken en vuil dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden met een zachte, iets vochtige doek.

Voor de effecten van enige andere reinigingsmethoden kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden.



**Noordman**  
**Vloer- & Raambekleding**

## Reiniging - Rolgordijnen

Het doek van uw Luxaflex® Rolgordijn is voorzien van een beschermende anti-statische laag. Vuil en stof hebben minder vat op rolgordijndoek dan op normaal textiel. Vlekken dienen evenwel snel behandeld te worden.

LET OP! Gemetalliseerde stoffen en rolgordijnen uit de Expressions Collectie mogen niet met water in aanraking komen omdat hierdoor het doek aangetast kan worden.

Bij lichte en/of plaatselijke vervuiling:

Alle stoffen, met uitzondering van de gemetalliseerde stoffen en Expressions, kunnen met een schone, lichte, vochtige en zachte doek of spons worden afgenomen. Aan het lauwe schoonmaakwater kunt u eventueel een niet-synthetisch wasmiddel toevoegen. Niet hard boenen of wrijven om te voorkomen dat de beschermlaag beschadigt! Gemetalliseerde stoffen en Expressions doeken uitsluitend droog reinigen.

Bij zware vervuiling:

Zwaar vervuild rolgordijndoek is minder eenvoudig te reinigen. Volledige onderdompeling van het rolgordijn in water is niet mogelijk.

De stof is door verlijming aan de stalen rolbuis bevestigd en daarom niet separaat afneembaar. Door contact met water kan de stof van de buis loslaten en bestaat er verder kans op roest. Alleen de stof (dus niet de buis) onderdompelen voor totale reiniging is uitsluitend mogelijk bij niet-gemetalliseerde polyesterstoffen zonder schulp of plaknaad (raadpleeg hiervoor uw Luxaflex® dealer). Bij katoen en linnen bestaat tevens een verhoogde kans op krimp.

Uiteraard kunt u altijd overwegen uw Luxaflex® Rolgordijn in handen te geven van een professioneel reinigingsbedrijf.

Als u beschikt over een voldoende groot bassin, dient u als volgt te handelen:

Vul een bad met lauwwarm water (max. 30 °C) en voeg een niet-synthetisch wasmiddel toe. Verwijder de klem van de onderlat van het rolgordijn en haal de onderlat eruit. Rol de stof van de buis, leg de stof in het water en houdt de buis boven water. Voorkom kreuken van de stof. Vlekken kunt u met een zachte doek of spons behandelen. Niet hard boenen of wrijven. Laat de stof niet langer dan twee uur in het water staan. Hang de stof volledig uit en spuit deze voorzichtig met koud water af totdat alle zeepresten verdwenen zijn. Monteer het drupvrije rolgordijn weer in de steunen, breng de onderlat met klem weer aan en laat het doek normaal afgerold drogen alvorens het weer te gebruiken.



**Noordman**  
Vloer- & Raambekleding

## Reiniging - Paneelgordijnen

### Zachte stof

Haal de stof van het paneelgordijn van de bovenrail af. Ter voorkoming van ernstige vervuiling kunt u de raambekleding regelmatig afstoffen met een plumeau of met een stofzuiger op een lage stand.

Bij vlekken adviseren wij deze zo snel mogelijk met een zachte spons en lauwwarm water (max. 30 °C) met eventueel een niet-synthetisch wasmiddel te verwijderen. Voor het reinigen van de stof van uw paneelgordijn is aan de bovenzijde een wasinstructie bevestigd.

### Harde stoffen (inclusief expressions)

Het doek van uw Luxaflex® Paneelgordijn is voorzien van een beschermende antistatische laag. Vuil en stof hebben minder vat op paneel gordijndoek dan op normaal textiel. Vlekken dienen evenwel snel behandeld te worden. Let op! Gemetalliseerde stoffen mogen niet met water in aanraking komen omdat hierdoor de gemetalliseerde laag aangetast kan worden.

Bij lichte en/of plaatselijke vervuiling: Alle stoffen\_en, met uitzondering van de gemetalliseerde soort, kunnen met een schone, lichte, vochtige en zachte doek of spons worden afgenomen. Aan het lauwe schoonmaakwater kunt u eventueel een niet synthetisch wasmiddel toevoegen.

Niet hard boenen of wrijven om te voorkomen dat de beschermlaag beschadigt!

Als u beschikt over een voldoende groot bassin, dient u als volgt te handelen: Vul een bad met lauwwarm water (max. 30 °C) en voeg een niet-synthetisch wasmiddel toe. Haal de onderlat eruit. Voorkom kreuken van de stof. Vlekken kunt u met een zachte doek of spons behandelen.

Niet hard boenen of wrijven. Laat de stof niet langer dan twee uur in het water staan. Hang de stof volledig uit en spuit deze voorzichtig met koud water af totdat alle zeepresten verdwenen zijn. Monteer het drupvrije paneelgordijn weer aan de paneelwagens, breng de onderlat weer aan en laat het doek goed drogen alvorens het weer te gebruiken.

Uiteraard kunt u altijd overwegen uw Luxaflex® Paneelgordijn in handen te geven van een professioneel reinigingsbedrijf



## Reiniging - Roman Shades

De bovenrail kan met een niet-agressief reinigingsmiddel worden afgenomen.

Stof reinigen zonder trekkoorden

Om de stof te reinigen dient deze eerst te worden losgehaald van de bovenrail. Dit doet u als volgt: Laat het gordijn volledig zakken. haak de koorden los van de onderste ringetjes en til deze uit de ringen of lusjes (12a). Indien een magneetsysteem wordt gebruikt, noteer dan de positie van de balein en de kant van het magneetsysteem. Voor lichte stoffen worden deze magneten om de beurt links en rechts van het gordijn geplaatst. Voor zwaardere stoffen worden alle magneten aan dezelfde zijde geplaatst. neem vervolgens (indien van toepassing) de baleinen en onderlat uit het vouwgordijn (12b).

Trek aan de bovenzijde de stof los van de klitte bandbevestiging op de bovenrail (12c). Volg de instructies op het waslabel op dat zich aan de bovenzijde van het vouwgordijn bevindt. na het reinigen dienen de onderlat en de baleinen in hun oorspronkelijke positie teruggeplaatst te worden. Maak het gordijn weer aan de bovenlat vast, maak de koorden vast door de haken door de ringetjes of lusjes te halen en ze vervolgens aan de onderste ringen vast te haken waarbij de opening van de haken naar binnen wijzen.

Stof reinigen met trekkoorden

Laat het gordijn volledig zakken. Er dient geen trekkoord meer om de conus gedraaid te zijn. haal daarna de stangen en (indien van toepassing) en de onderste lat eruit. Indien er een magneetsysteem wordt gebruikt, noteer dan de positie van de balein en de kant van het magneetsysteem.

Voor lichte stoffen worden deze magneten om de beurt links en rechts van het gordijn geplaatst. Voor zwaardere stoffen worden alle magneten aan dezelfde zijde geplaatst (13a). Trek aan de bovenzijde de stof los van de klitteband bevestiging op de bovenrail (13b). haal het koord van de geleidehaak (13c) en trek de koordclip eruit (13d). Volg de instructies op het waslabel op dat zich aan de bovenzijde van het vouwgordijn bevindt.

Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om het vouwgordijn weer terug te plaatsen op de bovenste lat.

Na het reinigen dienen de onderlat en de baleinen teruggeplaatst te worden in hun oorspronkelijke positie.

Reinigingsadvies

Haal de stof van het vouwgordijn van de bovenrail af. Ter voorkoming van ernstige vervuiling kunt u de raambekleding regelmatig afsto\_ en met een plumeau of met een stofzuiger op een lage stand. Bij vlekken adviseren wij deze zo snel mogelijk met een zachte spons en lauwwarm water (max. 30° C) met eventueel een niet-synthetisch wasmiddel te verwijderen.

Voor het reinigen van de stof van uw vouwgordijn is aan de bovenzijde een wasinstructie bevestigd.



### Reiniging - Gordijnjaloezieën - stoffen lamellen

Bij Gordijnjaloezieën met stoffen lamellen dient u enkele richtlijnen aan te houden voor het reinigen i.v.m. de beschermlaag die zorgt voor stevigheid en duurzaamheid van de lamel. Het reinigingsadvies is sterk afhankelijk van de stofkwaliteit. Wanneer u niet zeker weet welke kwaliteit u gekocht heeft, raadpleeg dan eerst de Luxaflex® dealer.

Classic, Comfort, Ecostyle Dust-Block, Globe, Globe Sanaplus, Globe Structure, Panorama, Unisoft

Deze kwaliteiten zijn te reinigen in de wasmachine. Wij adviseren dit te beperken tot 1 à 2 maal per jaar omdat anders de beschermlaag wordt aangetast.

Handel als volgt:

Haal de lamellen uit de bovenrail. Rol de lamellen op (om een kunststof rol) zonder onderplaten en verbindingsketting, zet de rol vast met rijggaren of elastiek en doe deze in een kussensloop. Kies een wolprogramma op 30 °C en gebruik een niet-synthetisch wasmiddel. Laat de lamellen goed uitspoelen, beslist niet centrifugeren. Hang de lamellen met de onderplaten nat op aan de rail. Eventueel kunt u de lamellen nastrijken (polyester-stand) met behulp van een vochtige doek.

Atlas Sheer, Beam, Cosmic Dust-block, Crepe, Essentials Dust-block, Meridian, Microscreen, Miyake, Morawa, Mozaïek, Ray, Snake sheer, Solo sheer, Waterfall sheer

Deze kwaliteiten zijn met de hand te reinigen in lauwwarm water – Mag niet in de wasmachine Handel als volgt:

Haal de lamellen uit de bovenrail. Rol de lamellen op (om een kunststof rol) zonder onderplaten en verbindingsketting, zet deze vast met rijggaren of elastiek.

Maak een handwarm sopje, beslist niet warmer dan 30 °C, met een niet-synthetisch wasmiddel. Dompel de lamellen onder en laat deze niet langer dan 30 minuten weken. Spoel ze uit met koud water. Hang de lamellen met de onderplaten nat op aan de rail. Eventueel kunt u de lamellen nastrijken (polyester-stand) met behulp van een vochtige doek.

Antares, Crepe Metal, Daydream, Elements, Memphis, Motion Topar Plus, Perla Topar, Phantom, Prelude Topar Plus, Prestige black-out, Prestige dim-out, Prestige Reflex, Solo burn-out, Sonate Topar, Vinera, Waterfall

Deze kwaliteiten zijn te reinigen met een zachte borstel of spons – NIET in de wasmachine en NIET onderdompelen.

Handel als volgt:

Maak een handwarm sopje, beslist niet warmer dan 30 °C, met een niet-synthetisch wasmiddel. Reinig de lamellen plaatselijk en voorzichtig met een zachte borstel. LET OP! Wanneer u te lang en te heftig boent, beschadigt de beschermlaag van de lamellen.